


**Postupak prijave „novog“ daljinskog upravljača:**

Na daljinskom upravljaču, koji je ispravan i u funkciji, pritisnite obje tipke istovremeno dok ne zasvjetli ledica, otpustiti tipke.

Zatim na istom daljinskom upravljaču kratko pritisnite tipku na kojoj je uređaj kojim upravlja.

Na sličici prikazan prvi kanal, desna tipka. Zatim to sve isto ponovite na „novom“ daljinskom upravljaču i postupak prijave je gotov.




**Postupak prijave „novog“ daljinskog upravljača:**

Na daljinskom upravljaču, koji je ispravan i u funkciji, pritisnite obje tipke istovremeno dok ne zasvjetli ledica, otpustiti tipke.

Zatim na istom daljinskom upravljaču kratko pritisnite tipku na kojoj je uređaj kojim upravlja.

Na sličici prikazan prvi kanal, desna tipka. Zatim to sve isto ponovite na „novom“ daljinskom upravljaču i postupak prijave je gotov.



**Napomena:**

Opis programiranja vrijedi samo za novu generaciju elektronika koje to dopuštaju. Ukoliko ne prima „novi“ daljinski upravljač tad je potrebna stručno obučena osoba koja će po protokolu elektronike prijaviti ili reprogramirati daljinski upravljač, nestručno možete pobrisati sve memorirane kodove..

Ukoliko niste sigurni što radite onda nemojte to raditi.

Tor automatic  
Put Loparica 23  
10020, Zagreb  
Tel. 01 / 65 42 443  
[info@torautomatic.hr](mailto:info@torautomatic.hr)  
[www.torautomatic.hr](http://www.torautomatic.hr)

**Napomena:**

Opis programiranja vrijedi samo za novu generaciju elektronika koje to dopuštaju. Ukoliko ne prima „novi“ daljinski upravljač tad je potrebna stručno obučena osoba koja će po protokolu elektronike prijaviti ili reprogramirati daljinski upravljač, nestručno možete pobrisati sve memorirane kodove..

Ukoliko niste sigurni što radite onda nemojte to raditi.

Tor automatic  
Put Loparica 23  
10020, Zagreb  
Tel. 01 / 65 42 443  
[info@torautomatic.hr](mailto:info@torautomatic.hr)  
[www.torautomatic.hr](http://www.torautomatic.hr)